

Boîtes de rangement Guardian (40 L ou 80 L)



Instructions | N° de pièce : 91162 ou 91163

Avant de commencer, veuillez lire ces instructions et vous assurer de disposer de toutes les pièces. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure et pour commander des pièces. Remarque : S'il manque une pièce, ne retournez pas l'article au magasin. Téléphonnez-nous sans frais pour obtenir de l'assistance au 1 877 956-5746.



N°	Qté	Description	N° pièce recharge
1	1	Boîte de rangement Guardian (40 L ou 80 L)	-
2	1	Cloison	-
3	6	Sangle de montage	K100180
4	6	Anneau en D	-

Instructions d'assemblage et de montage :

1. Retirez la cloison et les sangles de montage de la boîte de rangement Guardian.
2. Les parois avant et arrière de la boîte de rangement Guardian sont repliées à l'usine. Relevez la paroi avant et fixez-la solidement au rabat à bande autoagrippante se trouvant sur le joint supérieur avant de la boîte de rangement Guardian.
3. Relevez la paroi arrière et fixez-la solidement au rabat à bande autoagrippante se trouvant sur le joint supérieur arrière de la boîte de rangement Guardian.
4. Placez la cloison à la position voulue et fixez-la aux bandes autoagrippantes supérieure et inférieure des parois avant et arrière.
5. Pour l'installer sur un VTT, placez la boîte de rangement Guardian sur le porte-bagages avant ou arrière. Veillez à ce que sa position ne nuise pas au champ de vision du conducteur, à la direction et aux commandes du véhicule. Faites passer les sangles de montage dans les anneaux en D se trouvant sur le dessous de la boîte de rangement Guardian et fixez-les au porte-bagages du VTT. Serrez bien chacune des sangles. Nous suggérons d'installer un minimum de 4 sangles de montage.
6. Pour l'installer sur un VUTT, placez la boîte de rangement Guardian dans la caisse arrière. Faites passer les sangles de montage dans les anneaux en D se trouvant sur le dessous de la boîte de rangement Guardian et fixez-les à des points de montage solides de la caisse arrière du VUTT. Serrez bien chacune des sangles. Nous suggérons d'installer un minimum de 4 sangles de montage.

Utilisation et entretien :

- Vérifiez fréquemment les sangles de montage et resserrez-les au besoin. Il est recommandé d'inspecter les sangles de montage avant chaque déplacement.
- Il est recommandé d'éviter toute exposition directe au soleil durant de longues périodes.
- Lorsque cet accessoire est sale, rincez-le à grande eau fraîche pour enlever la saleté. Au besoin, utilisez un nettoyant doux pour les tissus ou les rembourrages. Rincez l'accessoire avec de l'eau après y avoir appliqué du nettoyant. N'utilisez jamais de solvant pétrolier comme de l'essence, du diluant, du benzène ou des nettoyants acides ou alcalins. Laissez sécher l'accessoire, couvercle ouvert, pendant un minimum de 24 heures.

Garantie limitée d'un an :

Durant une période d'un an à compter de la date d'achat, Kolpin remplacera à l'acheteur initial, sans frais, toute pièce qui, après examen par Kolpin, est jugée défectueuse du point de vue des matériaux, de la main-d'œuvre ou des deux. Les coûts de transport visant à soumettre l'article à Kolpin pour un examen au titre de la garantie doivent être assumés en totalité par l'acheteur. Advenant que Kolpin détermine que l'article doit être retourné à l'usine pour obtenir un crédit, veuillez téléphoner au 877 956-5746 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) et les directives d'expédition. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces ayant été endommagées par un accident, une modification, un abus, un entretien inadéquat, une usure normale ou toute autre cause échappant au contrôle du fabricant. Afin de vous protéger ainsi que votre VTT, certaines pièces ou fixations de l'accessoire ont été conçues pour se rompre en cas de tension excessive. Toute pièce perdue en raison d'un mauvais serrage ou d'un entretien inadéquat n'est pas couverte par cette garantie. La présente garantie ne couvre pas la main-d'œuvre pour enlever et remettre l'accessoire et les composants connexes.

Pour obtenir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Kolpin au 877 956-5746 ou 763 478-5800, ou à customerservice@kolpin.com.

Kolpin Outdoors, Inc. | 9955 59th Ave N | Plymouth, MN 55442

877 956-5746 ou 763 478-5800 | kolpin.com | customerservice@kolpin.com